



DesignMax DM2S

Surface-mount Loudspeaker

Installation Guide


Installation Guide.....	2	Monteringsveiledning.....	38
Guía de instalación.....	8	Instrukcja montażu.....	44
Notice d'installation.....	14	安裝指南.....	50
Installationsanleitung.....	20	安裝指南.....	56
Guida all'installazione.....	26	設置ガイド.....	62
Installatiehandleiding.....	32	68.....	دليل التركيب

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、いつでも参照できるように保管してください。

本製品は、専門の施工業者による設置のみを想定した製品です。本書は、一般的な固定設置システムにおける本製品を対象に、基本的な設置と安全上のガイドラインを施工業者様に提供します。設置する前に、本書とすべての安全に関する警告をお読みください。

ご自身で製品を修理しないでください。修理が必要な際には、正規サービスセンター、ボーズ認定の施工業者、技術者、ディーラーまたはディストリビューターにお問い合わせください。Bose Professionalに連絡する、またはお近くのディーラーまたはディストリビューターを検索するには、**PRO.BOSE.COM**にアクセスしてください。

1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意事項に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. 清掃の際は乾いた布を使用してください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置（アンプを含む）の近くには設置しないでください。
9. 必ず製造元より指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。



警告/注意



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- ボーズ製品を設置する際は、必ず地域と業界指導の安全基準に従ってください。各地域の建築に関する条例や規制など、適用される全ての法律に従って本製品およびそのマウントシステムを設置することは施工業者の責任です。本製品を設置する前に、各地域の管轄官庁に相談してください。
- 重量物の不安定な設置や頭上吊り下げは、重傷または死亡、および設備機器等への損傷の原因となる可能性があります。適用する設置方法の信頼性を評価することは、施工業者の責任です。適切な部品および安全な設置技術の知識を持つ専門の施工業者のみが、天井へのスピーカークーの設置を行うことができます。
- 結露の可能性がある場所に製品を設置しないでください。
- この製品は屋内の水を使用するエリア（屋内プール、屋内ウォータパーク、浴室、サウナ、スチームサウナ、屋内スケートリンクなど）での設置または使用を意図していません。
- 設置面の強度が不十分な場合や、設置面の裏側に電線や配管などが隠れている場合は、本製品を設置しないでください。ブラケットの取り付け方法がわからない場合は、専門業者に作業を依頼してください。ブラケットを取り付ける際は、建築関連法規に従ってください。
- DesignMax DM2S loudspeakersには、本体付属またはボーズ指定の取り付け部品およびアクセサリのみをご使用ください。本スピーカーを取り付け面に固定するための器具は付属していません。使用可能なアクセサリの詳細については、**PRO.BOSE.COM**に用意されている、本製品のテクニカルデータシートを参照してください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- DesignMax DM2Sに付属している壁面取り付けブラケットは、モデルDM2S専用です。
- 設置時に炭化水素を基材とする一切の溶剤、潤滑剤、または洗剤をこのスピーカーや取り付け部品に対して、またはその周辺に使用しないでください。製品がこうした物質に触れると、プラスチック素材の劣化につながり、ひび割れが生じて落下事故を招くおそれがあります。
- スピーカーの汚れ落としには、必ず乾いた布をお使いください。スピーカーを石けん、洗剤、鉱油、アルコールなどの洗剤、化学薬品に触れる可能性がある場所で使用しないでください。
- 単体で使用する安全ストラップピンがグリルに付属しています。

仕様:

入力電圧: 70V/100V

インピーダンス: 16 Ω, 16 W

電流またはパワー: (70V): 1.2W, 2.3W, 4.5W, 9W, (100V): 2.3W, 4.5W, 9W

規制に関する情報



This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.bose.com/compliance.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「7」は2007年または2017年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 輸入元およびサポート情報: +5255(5202) 3545

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Phone Number: +886-2-2514 7676

BoseおよびDesignMaxは、Bose Corporationの商標です。


Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。


保証情報

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。保証の詳細については、**PRO.BOSE.COM**をご覧ください。


パッケージ内容



× 2




× 2



× 2

製品寸法



技術仕様

詳細な仕様は、PRO.BOSE.COMに用意されている、DesignMax DM2Sのテクニカルデータシートを参照してください。

物理的仕様	
製品寸法	高さ: 182 mm
	幅: 113 mm
	奥行き: 116 mm
質量(スピーカーとグリル、単体)	約1.32 kg
梱包質量(ペア)	約3.94 kg

設置に関する重要情報



各地域の建築に関する条例や規制など、適用される全ての法律に従って本製品およびそのマウントシステムを設置することは施工業者の責任です。本製品を設置する前に、各地域の管轄官庁に相談してください。

スピーカー設置時の安全確保は、施工業者の責任で実施してください。スピーカーの設置が不適切だった場合、損傷、人身への傷害、死亡事故等の原因となるおそれがあります。

結露の可能性がある場所に製品を設置しないでください。




本スピーカーを取り付け面に固定するための器具は付属していません。スピーカーを設置する前に、適切な取り付け器具について建築の専門業者に相談してください。

設置面の強度が不十分な場合や、設置面の裏側に電線や配管などが隠れている場合は、本製品を設置しないでください。ブラケットの取り付け方法がわからない場合は、専門業者に作業を依頼してください。ブラケットを取り付ける際は、建築関連法規に従ってください。



設置時に炭化水素を基材とする一切の溶剤、潤滑剤、または洗剤をこのスピーカーや取り付け部品に対して、またはその周辺に使用しないでください。製品がこうした物質に触れると、プラスチック素材の劣化につながり、ひび割れが生じて落下事故を招くおそれがあります。

設置オプション



設置オプションとアクセサリ

- ① 取り付けブラケット (付属)
- ② DMSBRKT 壁掛けブラケット (オプション)

スピーカーの配線


ケーブルゲージ

DesignMax DM2S loudspeakersで利用できるケーブル径は、18 AWG (0.8 mm²) ~ 14 AWG (2.1 mm²)のみです。


接続図

裸線を長さ6 mm (1/4インチ) 露出して端子に接続します。

注: 本スピーカーは、固定導管の使用には対応しておらず、フレキシブル導管またはケーブル接続のみに適しています。



スピーカーの設定



70V				16 Ω
1.2W	2.3W	4.5W	9W*	
2.3W	4.5W	9W	NC**	
100V				

*工場出荷時設定

**NC: 未接続(使用しない)

トランスフォーマータップの設定


回転させてタップを設定します。マイナスドライバーを使用します。

安全ケーブルの使用

お住まいの地域により、安全性の強化のため、スピーカーの構造物に対する固定に二次的な方法も用いることが法令により義務づけられている場合があります。適用される建築基準や規制を満たす設置場所や設置方法、器具を選択してください。

本スピーカーに安全ケーブルを取り付けるときは、筐体の背面にあるネジ穴を使用してください。


ネジ穴はM6サイズのネジ(付属しません)用です。



スピーカーの向き

設置環境に最適なスピーカーの向きを選択します。

- ① 横向き
- ② 縦向き




注: スピーカーは、食用油に直接晒される可能性がある加熱調理スペース(商業店舗の厨房など)の近くに設置すると、性能や機能が低下するおそれがあります。

ブラケットを取り付ける


注: 取り付け位置を決める際、取り付けブラケットの取り付けポイントの1箇所以上を、支持構造に固定する必要があります。取り付けポイントが支持構造にしっかり固定されない場合、取り付ける際に適切な器具を使用して固定してください。

1. 穴を開ける位置に印を付けます。
2. 壁に穴(使用する留め具の大きさ)を2つ開けます。
3. ネジを2つ(付属していません)使い、ブラケットを壁に固定します。注: M5または#10サイズのネジをします。




コネクターを配線する

1. ケーブルは、ブラケットの中央の穴を通します。
2. スピーカーからコネクターを外します。
3. コネクターを配線します。配線について詳しくは、「スピーカーの配線」(64ページ)を参照してください。



取り付けに関する重要な情報

- ❶ **ロックレバー:** スピーカーを取り付けブラケットに固定するために使用します。ロックするときは、ロックピン方向にレバーを押します。ロックを解除するときは、逆方向に押します。
- ❷ **角度ラベル:** 角度位置とロック方向を示しています。
- ❸ **ロックピン:** ピンを押し込むと、レバーのロックが解除されます。



スピーカーを取り付ける


注: 本スピーカーは、ロックレバーにテープが貼られた状態で出荷されます。取り付ける前に、テープを剥がしてください。

1. ブラケットにスピーカーを取り付け、スピーカーの角度が45° になるように調節し、レバーをロック位置に固定します。
2. 配線済みのコネクタをスピーカーに取り付けます。
3. レバーのロックを解除し、目的の角度になるようにスピーカーを調節します。
注: スピーカーの角度は、0°、15°、30°、45° に調節できます。
4. レバーをロック位置に固定します。




警告: 指示通りにレバーがロック位置まで押しこまれていないと、スピーカーが落下して、設備機器等の損傷、重傷、最悪の場合は死亡の原因になるおそれがあります。設置者の責任において、指示通りに取り付けシステムを設置してください。

❶




❸




ロゴの向きを調整する

Boseロゴは、回転させてスピーカーの向きに合わせることができます。両手を使ってグリル背面にあるボタンを押し、両親指を使ってロゴを回します。ロゴは時計回りと反時計回りの両方に回ります。ロゴを外すには、片方の手でボタンを内側向きに押し込み、もう一方の手でロゴを引きます。



グリルを取り付ける

安全ストラップピンを、スピーカーの2つのストラップピン穴のいずれかに挿入します。両手を使い、グリルとスピーカーの位置を合わせます。この際、グリルとスピーカーがぴったり合い、隙間ができないようにします。グリルは磁石でスピーカーに固定されます。



安全上のコンプライアンス

Bose DesignMax DM2S loudspeakersは幅広いテストに合格しており、次の仕様と用途に準拠しています。

ANSI/UL 1480A-2016のSpeakers for Commercial & Safety Professional Useに準拠

一般用途向けの使用 - UL Category UEAY, File Number S 5591 Control Number 3N89

NFPA 70、米国電気工事規程(2017年、第640条)に準拠したクラス1、クラス2、クラス3の配線による設置に対応

DesignMax DM2S loudspeakersは、コンビネーションシステム向けの以下の欧州規制仕様で規定されている要件に適合するように作られています。

IEC60268-5準拠試験を実施、2007年



813564-0010

©2019 Bose Corporation, All rights reserved.
Framingham, MA 01701-9168 USA
PRO.BOSE.COM
AM813564 Rev. 02
June 2019

